序次	更改原因及内容	修改人	日 期	审核人	日 期
1	增加弹簧垫圈	李娟	2024.2.27	何亚莉	2024.2.27



Y放大
1:1



4-M12
螺钉预紧力矩:80N.m

辊子轮廓图
1:10



C-C剖视
1:10







Z
1:1



技术要求

1. 装配必须满足设计规定的相关尺寸及公差值要求。
2. 装配前必须对所有的零部件进行清洗，不得有切屑、油污、杂质等，方可进行安装。
3. 装配后检查辊子的转动应当灵活无卡阻现象。
4. 密封圈的安装方向应严格按图示方向安装。
5. 以件10定位，依次将辊套轴承等在件1上压靠到位，再以750N.m的力矩拧紧件9，视情况反转件9与件1，对齐最近一组螺纹孔，按要求拧入件15。
6. 进行水压试验：工作压力为0.8MPa，试验压力为1.2MPa，保压30分钟，不得有渗漏现象。
7. 辊子装配时，辊子与芯轴之间涂耐高温防锈铜泥。
   铜泥代号为PBC.POLY-BUTYL-CUPRYSIL，德国K.S.PAUL GMBH生产，北京乐可公司代理。

注意:

X) 填充润滑脂
XX) 旋转接头表面涂抹润滑脂
XXX) 标识处贴合表面装配时应涂乐泰厌氧胶进行密封，乐泰胶型号为：LOCTITE 510

比 例	1:2	材质	装配体
质 量(kg)	1434		
部门负责人			
主任工程师			
主任设计师			
审 核			
设 计 师			
制 图			

CISDI 中冶赛迪

ø300自由辊装配

图号 00260078DR2115ME031-2 B 1/1

会 签

声明：本作品版权属中冶赛迪，所含信息、专有技术及工程做法，未经本公司书面许可，不得修改、复制、或泄露至第三方用于其他项目或商业用途。
Copyright reserved by CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,published, changed or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.